

桶川市民ホール 音響設備利用案内 (2020年08月現在)

[音響電源]

下手袖	C30A × 1 □
	平行 × 2 □ (計20A)
上手袖	C30A × 1 □
	平行 × 2 □ (計20A)
PA席	平行 × 2 □ (計20A)

※不足の場合、照明用直電源があります【要相談】

舞台床下手 LC60A × 1 □	第1ギャラリー下手 C30A × 1 □	計60A
舞台床上手 LC60A × 1 □	第2ギャラリー下手 C30A × 1 □	
客席前下手 LC60A × 2 □	第1ギャラリー上手 C30A × 1 □	計60A
客席前上手 LC60A × 2 □	第2ギャラリー上手 C30A × 1 □	

[持ち込み仮設スピーカの設置]

仮設スピーカの高さ制限はありません。
 仮設スピーカの倒壊防止用フック等はありません。ラッシングベルト等を用いて安全に固定してください。
 スピーカ本体が框（かまち）の上ののるような設置はできません。
 イントレの足が点で荷重がかかる場合はコンパネ等で養生をお願いします。
 緞帳使用場合：框から緞帳まで約1.4m。

[PA席]

1 階席中央最後部、客席最後部の車椅子スペース下手側、上手側をPA席として使用可能。
 客席最後部壁側にPA席音響電源と音響端子盤あり。
 PA席用長机（W1800×D600×H700）2台あり。

[搬入経路]

舞台より客席最後部までの搬入経路は、客席階段またはサブエントランスへ出てエレベーターがあります。
 2号エレベーター（かご内法：W1460×D1430×H2280、出入口サイズ：W900×H2000）

[ケーブルレート]

舞台袖から大外回りで客席最後方（PA席）までケーブル長 約60m。
 客席床はガムテープの使用は出来ませんが、養生テープは使用可能です。

[ワイヤレスマイク]

ワイヤレスマイクを持ち込み使用される場合は、電波の干渉を避けるため、事前にご相談ください。
 隣接するプチホール、文学館ホール、会議室等で使用している可能性があります。

[その他設備]

開演ブザーまたはチャイム	【操作】 舞台下手袖、または音響調整室
休憩・禁煙・時計表示装置	【表示】 客席上手上部
	【操作】 舞台下手袖